

タイヤを安全にお使いいただくために、必ずお読みください。

タイヤの適正なご使用と日常点検について

警告1 ● ホイールはタイヤサイズおよび車両に適合するものを使用し、点検の上、亀裂、損傷のあるものおよび、手直したホイールなどは使用しないでください。

警告2 すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面や坂道(スロープ)でスリップしやすくなるなど危険です。
 タイヤの溝が「0mm」になったタイヤは制動距離が長くなったり、スリップしやすくなるため、新品タイヤにお取り替えください。
 「使用限界マーク(▲)」の頂点に達したタイヤは、車体が路面に接触したり、クッション性の低下によるタイヤの損傷および車両各部に悪影響を及ぼすなど危険です。
 ただちに使用を中止し、新品タイヤにお取り替えください。
 使用限度のタイヤ溝0mmは、あくまでも交換の目安であり、品質保証期間・期限を示すものではありません。
 環境条件・保管条件および使用方法によって、すり減っていないタイヤでも、損傷具合により交換が必要になる場合があります。



使用限界マーク(▲)

警告3 ● カラーソリッドタイヤは黒タイヤに比べて床面を汚しにくいタイヤですが、タイヤトレッド面に汚れ(埃・ゴミ・土砂など)が付着した状態でのご使用は、黒タイヤと同程度に床面を汚すことがあります。常時トレッド面の清掃などに努めてください。

運転時の遵守事項

警告4 ● ソリッドタイヤは高荷重に耐えるように設計されていますが、過積載や高速での連続走行は、タイヤ・ホイールの損傷原因になりますので、絶対に避けてください。


警告5 ● カラーソリッドタイヤは、黒タイヤに比べてカーボンの含有量が少ないので、電気を通しにくいために静電気が帯電しやすく、鉄板上などを走行した時に急放電する危険性があります。フォークリフト車両に「除電」または「放電」のためのアース装置(アースベルト・チェーンなど)をお取り付けください。

車体への取り付け時の注意事項

警告6 ● ソリッドタイヤは空気入りタイヤの2倍以上の重量があるために、持ち運び時の腰痛、落下によるケガなどの危険性が潜んでいます。取り扱いには十分ご注意ください。

カウンターバランスフォーク用 ホイールの種類

適用タイヤサイズ	合わせホイール	リング式ホイール
4.00-8	8×3.00D DT	-
4.50-12	12×3.00D DT	12×3.00D SDC
5.00-8	8×3.00D DT	8×3.00D TB
5.50-15	15×4.50E DT	15×4.50E SDC
6.00-9	9×4.00E DT	9×4.00E TB
6.00-15	15×4.50E DT	15×4.50E SDC
6.50-10	10×5.00F DT	10×5.00F TB
7.00-12	12×5.00S DT	12×5.00S TB
7.00-15	-	15×6.00S IR
7.50-15	-	15×6.00S IR
7.50-16	16×6.00GS DT	16×6.00GS SDC
8.25-15	-	15×6.50T IR
8.25-20	-	20×7.00T
	-	20×6.50T
15×4 1/2-8	8×3.00D DT	8×3.00D TB
16×6-8	8×4.25 DT	8×4.33R TB
18×7-8	8×4.25 DT	8×4.33R TB
21×8-9	9×6.00E DT	9×6.00E TB
23×9-10	10×6.50F DT	10×6.50F TB
27×10-12	12×8.00G DT	12×8.00G TB
28×9-15	-	15×7.00T IR
250-15	-	15×7.00T IR
300-15	-	15×8.00V IR



合わせホイール



リング式ホイール

- [注1] リング式ホイールはホイール種類により2~4ピースで構成されます。
 [注2] メイン4サイズ(5.00-8, 6.00-9, 6.50-10, 7.00-12)のホイールは合わせホイールが装着されている場合がほとんどです。
 [注3] ホイールの種類
 DT ニツ割リム(devided type rim) SDC 浅底リム(semi drop center rim)
 TB 傾斜座リム(full tapered seat rim) IR 広幅深底リム(interim rim)
 [注4] リム幅の呼び
8 × 3.00 D DT ① リム径(インチ) ② リム幅(インチ)
 ③ リムフランジ形状 ④ ホイールの種類



栄タイヤ株式会社

- 本店 愛知県名古屋市港区宝神5丁目801
TEL.052-383-0214 FAX.052-383-3900
- 七宝店 愛知県あま市七宝町沖之島九之坪53
TEL.052-443-1466 FAX.052-445-3600
- 関東営業所 神奈川県海老名市本郷1727
TEL.046-258-6900 FAX.046-258-6410
- 関西営業所 大阪府摂津市鳥飼本町4丁目2-14
TEL.072-697-8885 FAX.072-697-8870
- 福岡営業所 福岡県福岡市東区社領1-1-16
TEL.092-624-7111 FAX.092-624-7123

●お問い合わせ
TEL.052-383-0214
FAX.052-383-3900

Cushion Tire Catalogue

Counterbalance Forklift
 Reach Forklift
 Aerial work Vehicle



